

Sunrise Smart TV.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

-
- Suche:** Für alle, die wissen, was sie suchen.
Mit der Suchfunktion können Sie alle Sendungen nach einem Begriff durchsuchen.
- Farbnavigation:** Nützliche Funktionen je nach Umfeld.
Die Funktionen der Farbtasten werden am Bildschirm angezeigt. Mit der blauen Taste kommen Sie ins Options-Menü, wo Sie zum Beispiel Sprachen und Untertitel anpassen können.
- Sunrise TV Guide:** Ihre elektronische Programmzeitschrift.
Hier sehen Sie einfach und kompakt, wann welche Sendungen laufen - egal, ob Sie eine vergangene, aktuelle oder zukünftige Sendung suchen.
- Aufnahmen:** Wechselt zu Menü «Aufnahmen» mit vorhandenen und geplanten Aufnahmen sowie Serienaufnahmen.
- Hauptmenü:** Das Knöpfchen für alles.
Über das Hauptmenü erreichen Sie zentral alle Funktionen von Sunrise TV.
- Cloud-Aufnahme:** Mehr Aufnahmestunden für Ihre persönliche Videothek.
Mit dieser Taste nehmen Sie neu noch mehr Sendungen auf - und nutzen dafür unseren Cloud-Speicherplatz.
- Zurück:** In der Sendung 10 Sekunden zurückspringen. Mehrfache Klicks werden kumuliert, so können Sie mehr als 10 Sekunden zurückspringen.
- Power/Standby:** Schneller Strom sparen.
Kurz drücken, um den Standby-Modus ein- oder auszuschalten. Gedrückt halten, um die TV-Box ganz ein- oder auszuschalten.
- QuickZapper:** Was verpass ich gerade?
Im Live TV können Sie sich eine Übersicht anzeigen lassen, was auf anderen Sendern läuft. Drücken Sie einfach den Pfeil nach rechts.
- TV Guide mini:** Das Wichtigste zur laufenden Sendung.
Im Live TV erhalten Sie mit einem Druck auf den Pfeil nach unten Infos zur Sendung am unteren Bildschirmrand.
- Video on Demand:** Grosses Kino auf Knopfdruck.
Im VoD-Store holen Sie sich Spielfilme und TV-Serien per Knopfdruck auf das TV-Gerät.
- Live Pause:** Anhalten. Fortfahren. Zurückspulen.
Mit der «Wiedergabe/Pause»-Taste halten Sie einfach bis zu eine Stunde lang die laufende Sendung an.
- Vor:** In der Sendung 30 Sekunden vorspringen. Mehrfache Klicks werden kumuliert, so können Sie mehr als 30 Sekunden vorspringen.

Abbildung kann vom Original abweichen.

Ausführlichere Informationen zu Ihrer Fernbedienung und Sunrise Smart TV:
sunrise.ch/de/tvsupport

