

Sunrise Smart TV.

Les principales fonctions en un coup d'œil.



Recherche: pour tous ceux qui savent ce qu'ils cherchent.

La fonction de recherche permet de passer en revue toutes les émissions à l'aide d'un seul terme.

Touches de navigation en couleurs: fonctions utiles par contexte.

Les fonctions des touches de couleur s'affichent à l'écran. La touche bleue vous permet d'accéder au menu d'options, où vous pouvez, par exemple, indiquer la langue et les sous-titres voulus.



Sunrise TV Guide: votre journal électronique des programmes.

Vous pouvez voir ici de manière simple et compacte quelles émissions sont diffusées, et à quel moment. Peu importe que vous recherchiez une émission passée, future ou en cours de diffusion.



Enregistrements: bascule vers le menu «Enregistrements»

avec les enregistrements existants et programmés ainsi que les enregistrements de séries.



Menu principal: le bouton polyvalent.

Le menu principal vous permet d'accéder à toutes les fonctions de Sunrise TV, de manière centralisée.



Enregistrement cloud: plus d'heures d'enregistrement pour votre vidéothèque personnelle.

Avec cette touche, vous pouvez enregistrer encore plus d'émissions en utilisant notre mémoire cloud.



Retour rapide: revenir 10 secondes en arrière dans l'émission. Les clics multiples sont cumulés. Vous pouvez ainsi retourner plus de 10 secondes en arrière.



Power/Standby: faire plus rapidement des économies de courant.

Appuyer un court instant pour activer ou désactiver le mode Standby. Appuyer de manière prolongée pour allumer ou arrêter complètement la TV Box.



QuickZapper: que suis-je en train de manquer?

Live TV vous permet d'afficher un aperçu de ce qui passe sur d'autres chaînes. Il vous suffit d'appuyer sur la flèche droite.



TV Guide mini: l'essentiel de l'émission en cours.

Dans Live TV, il vous suffit d'appuyer sur la flèche vers le bas pour que des informations sur l'émission en cours s'affichent sur le bas de l'écran.



Video on Demand: du grand cinéma en appuyant sur un seul bouton.

Avec le VoD Store, appuyez sur un bouton et ce sont les films et les séries TV qui viennent à vous.



Live Pause: mettre en pause. Poursuivre. Revenir en arrière.

Avec la touche «Lecture/Pause», interrompez simplement l'émission que vous êtes en train de visionner, durant une heure au maximum.



Avance rapide: avancer de 30 secondes dans l'émission. Les clics multiples sont cumulés. Vous pouvez ainsi avancer de plus de 30 secondes.

L'illustration peut différer de l'original.

De plus amples informations sur votre télécommande et Sunrise Smart TV: sunrise.ch/fr/tvsupport

