FritzBox7390 - Configurer répondeur automatique

1. LogIn sur la Fritzbox

• Ouvrez le navigateur internet (par ex. MS Internet Explorer) sur votre ordinateur et entrez l'adresse IP http://192.168.178.1/ ou http://fritz.box/.

U)M	ozilla F	irefox				
File	<u>E</u> dit	⊻iew	Hi <u>s</u> tory	<u>B</u> ookmarks	Tools	Help
() N	ew Tab	i				+
-) 🕑 h	ttp://19	2.168.178	.1/		

- Une fois que vous avez appelé votre Fritzbox via le navigateur, veuillez entrer votre mot de passe, celui que vous avez défini à votre première identification. Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe, vous pouvez définir ici le mot de passe du routeur.
- Cliquez sur «Connexion».

FRITZ!Box voi	is souhaite la bienvenue !
L'interface utilisateu Mot de passe	r de votre FRITZIBox est protégée par un mot de passe. Identifiez-vous avec le mot de passe.
Si vous avez oublié	votre mot de passe, vous pouvez rétablir la configuration du fabricant de FRITZIBox.

2. Préparation

2.1 Mettre la vue sur Expert

- Cliquez dans la navigation sur «Système» puis sur «Vue»
- Activez «Mode avancé»
- Cliquez sur «Appliquer»



2.2 Enregistrer le numéro d'appel internet sur la Fritzbox

- Dans le menu «Téléphonie», sélectionnez «Numéros d'appel propres»
- À côté de votre numéro d'appel, cliquez sur le «symbole bloc-notes»

		di India	juer un mot de passe	📑 Mode avancé: Étendu	🖁 Contenu 💡 Aid
Aperçu	Numéros d'appel	propres			
internet Téléphonie	Numéros d'appel	Configuration de la connexion	Transmission vocale		
Appels Répertoire téléphonique	Cette page vous perme	t de configurer et d'éditer vos pro	pres numéros d'appel .		
Réveil	État Numéro d'appe	4 Connexion	Fournisseur	Présélection	-
Blocages d'appel	0432999458	Internet	zur/voice sunrise ch	*121#	(R)×
Règles de numérotation Périphériques tél.	© 044	Ligne fixe		*10#	X
Numeros d'appel propres			Imprimer la li	te Nouveau numéro d'a	Aide
Configuration pays					
Réseau résidentiel					
Réseau local sans fil					
DECT					

 Sur la fenêtre suivante, confirmez toutes les données sans effectuer de modification avec «OK». Si vous possédez plusieurs numéros d'appel, chaque étape doit être répétée pour chaque numéro d'appel.

2.3 Attribuer un appareil téléphonique

- Nous vous recommandons d'attribuer vos appareils raccordés à la Fritz!Box.
- Pour ce faire, sélectionnez «Téléphonie», «Périphériques téléphoniques» et cliquez sur «Configurer un nouveau périphérique».

~			🗥 Fixer un mot de p.	Mode avancé: Étende	🛛 🍟 Contenu 💡 Aic
Aperçu	Périphériques télép	honiques			
Internet	Sur cette page, vous por	uvez configurer et éditer to	us les téléphones, réponde	urs et télécopieurs connecté	s à FRITZIBox.
Appels	Désignation	Connexion	Numéro d'appel sortant/s	entrant/s	interne/s
Répertoire téléphonique		Aucun	périphérique téléphonique a	n'est configuré.	
Réveil	-	Tous les téléphon	es connectés réagissent à	tous les appels entrants.	
Blocages d'appel Déviation d'appel			Imprimer la liste	Configurer un nouveau périph	hérique Aide
Règles de numérotation	<u> </u>		in contract the state		
Périphériques téléphonique	25				
Numéros d'appel propres					
Configuration pays					
Réseau résidentiel					
Réseau local sans fil					
DECT					

- Dans le menu «Connecté à la Fritz!Box», sélectionnez l'appareil que vous avez connecté à la Fritz!Box.
- Confirmez votre entrée avec «Suivant».

Configurer un	périphérique téléphonique
Quel périphério	ge téléphonique souhaitez-vous configurer ?
Connecté à F	RITZ!Bex
Vous pouvez c téléphoniques	onnecter différents périphériques téléphoniques à votre FR/TZIBox : téléphones, répondeurs, autocommutateurs et télécopieurs.
 Téléphone (avec ou sans répondeur)
C Répondeurs	
C Autocommi	dateur téléphonique RNIS
C Télécopieur	
Un périphério	ue intégré à FRITZIBox
lci, vous pouve supplémentain	z configurer jusqu'à cinq répondeurs différents et la réception de fax sans devoir brancher d'appareil e.
C Répondeur	
C Réception d	le fax

• Sur la page suivante, sélectionnez le connecteur auquel vous avez branché votre appareil.

Connecter	un téléphone
1. Racco main.	dez se biléphone à un port « FON » adéguat de votre FRITZIBox ou ayez votre téléphone sans fil (DECT ou IP) à portée de
2. Sélect @ FO C FO C FO	onnez le port sur lequel vous souhaitez faire fonctionner le téléphone. N 1 (féléphone analogique) N 2 (féléphone analogique) N SD (féléphone RNIS)
C DE	CT (téléphone sans 6) VMLAN (téléphone IP)
3. Saisis	sez une désignation pour ce téléphone, par ex. « téléphone salon » ou « téléphone d'isabelle ».

• Lors de l'étape suivante, la Fritz!Box vérifie que le connecteur raccordé à votre appareil fonctionne correctement. En cas de réussite du contrôle de fonctionnement (le terminal sonne), confirmez la question par «Oui»

Tester la connex	cion au téléphone				
Si votre téléphone	i sonne, cela signifie qu'il	est correctement racc Le téléphone	ordé et qu'il a été affe sonne-t-il ?	cté au port prévu à ce	t effet.
				0.4	1 Nor

- Ici, le numéro d'appel auquel le terminal doit réagir est sélectionné. Si votre produit Sunrise TV comporte plus d'un numéro d'appel, tous les numéros d'appel peuvent être sélectionnés ensemble en cliquant sur la sélection «Accepter tous les appels» ou être sélectionnés séparément, dans la sélection inférieure «n'accepter que les appels pour les numéros suivants».
- Confirmez votre entrée avec «Suivant».

Régler la configuration du	téléphone pour les appels entrants
Indiquez si le téléphone doit a c accepter tous les appels	ccepter tous les appels ou s'il ne doit réagir qu'aux appels de certains numéros.
C n'accepter que les appels	pour les numéros suivants :
E 044	(numéro pour appels sortants)

• Vous voyez à présent un aperçu des réglages effectués. Vous pouvez encore modifier ceux-ci en cliquant sur «Retour» ou les enregistrer avec «Appliquer».

Appliquer cette configuration	
Le Téléphone va être configuré avec les paramètres si	uivants.
Périphérique téléphonique	Téléphone
Désignation Parcoadé à	Teléphone ECN 1 Millebone analogisus)
Numéro pour appels sortants	044
Numéros pour appels entrants	Tous les appels entrants
Pour enregistrer cette configuration dans FRITZIBox.	weullez chauer sur Appliauer.

• Sur la liste de vos appareils téléphoniques, il apparaît une nouvelle ligne «Téléphone» (ou le nom que vous avez donné)

FRITZ		FRITZ!B	ox 7390			
~			🗥 Fixer un mot de p.	Mode avancé:	Étendu 🔠 Conte	enu 🦿 Aid
Aperçu	Périphériques télépi	honiques				
Internet	Sur cette page, vous pou	vez configurer et éditer to	ous les téléphones, répond	eurs et télécopieurs co	nnectés à FRITZIBo	а.
Appels	Désignation	Connexion	Numéro d\'appel sortant/s	entrantis	interne/s	
Répertoire téléphonique Réveil	Téléphone	FON 1	044	tous	1	<u> 3</u> X
Blocages d'appel Déviation d'appel			Imprimer la liste	Configurer un nouveau	périphérique	Aide
Règles de numérotation						
Périphériques téléphonique	8.7					
Numéros d'appel propres						
Configuration pays						
Réseau résidentiel						
Réseau local sans fil						
DECT						
Système						

3. Régler le répondeur automatique

- Pour installer le répondeur automatique, sélectionnez dans le menu principal «Téléphonie» puis «Périphériques téléphoniques»
- Cliquez sur «Configurer un nouveau périphérique».

CHOICE .		FRITZ-B	0x7390				
×			🔥 Fixer un mot de p.	Mode avancé: Étendu	Conter	iu 💡 Ai	
Aperçu	Périphériques télép	honiques					
Internet	Sur cette page, vous pou	wez configurer et éditer to	ous les téléphones, réponde	urs et télécopieurs connectés	á FRITZIBox	4	
Appels	Désignation	Connexion	Numéro d'l'appel sortant/s	entrant/s	interne/s		
Répertoire téléphonique	Téléphone	FON 1	044	tous	-1	3 X	
Blocages d'appel Déviation d'appel Règles de numérotation			Imprimer la liste	Configurer un nouveau périphe	srique	Aide	
Périphériques téléphonique	15						
Numéros d'appel propres Configuration pays							
Réseau résidentiel							
Réseau local sans fil DECT							
Custáma							

- Pour utiliser le répondeur automatique intégré, sélectionnez «Répondeur» dans le menu «Un périphérique Intégré à FRITZ!Box»
- Cliquez sur «Suivant».

Configurer un p	ériphérique téléphonique					
Quel périphériqu	a téléphonique souhaitez-vous configurer ?					
Connecté à FR	TZ!Box					
Vous pouvez con téléphoniques et	necter différents périphériques téléphoniques à votre FRITZIBox : téléphones télécopieurs.	s, répondeurs, autocommutateurs				
C Téléphone (a	C Téléphone (avec ou sans répondeur)					
C Répondeurs						
C Autocommut	teur téléphonique RNIS					
C Télécopieur						
Un périphériqu	a intégré à FRITZIBox					
lci, vous pouvez supplémentaire	configurer jusqu'à cinq répondeurs différents et la réception de fax sans devo	ir brancher d'appareil				
@ Répondeur						
C Réception de	fax					

- Pour enregistrer des communications, sélectionnez «Enregistrer les communications» dans le mode de fonctionnement
- Vous pouvez configurer le délai d'enclenchement du répondeur automatique intégré dans «enclenchement différé»
- Dans «Durée des messages» vous pouvez limiter la durée d'enregistrement.
- Si vous souhaitez effectuer des réglages différents pour certains numéros d'appel, vous pouvez donner un nom au répondeur automatique correspondant au point 2. Cela peut faciliter des modifications ultérieures.
- Une fois tous les réglages nécessaires effectués, confirmez votre entrée avec «Suivant»

Configuration du répondeur				
1. Définissez la configuration du re	pondeur			
Type de fonctionnement	Enregistrement des message *			
enclenchement différé	20 secondes 💌			
Durée des messages	60 secondes 💌			
 Saisissez une désignation pour 	ce tépondeur par ex « répondeur salon » ou	e répondeur d'is	abelle ».	
Bénondeurs 1		rereponded en	and a later of the	

- Ici, le numéro d'appel pour lequel le répondeur automatique intégré doit réagir est sélectionné. Si votre produit Sunrise TV comporte plus d'un numéro d'appel, tous les numéros d'appel peuvent être sélectionnés ensemble en cliquant sur la sélection «Accepter tous les appels» ou être sélectionnés séparément, dans la sélection inférieure «n'accepter que les appels pour les numéros suivants».
- · Confirmez votre sélection avec «Suivant».

Configuration du	répondeur pour les appel	s entrants		
Sélectionnez les nu	uméros sur lesquels le réponde	ur doit accepter les appel		
accepter tous I	les appels			
 n'accepter que numéros suivar 	les appels pour les nts :			
F				

• Vous voyez à présent un aperçu des réglages effectués. Vous pouvez encore modifier ceux-ci en cliquant sur «Retour» ou les enregistrer avec «Appliquer».

Répondeur intégré
Répondeurs 1
Enregistrement des messages
20 secondes
60 secondes
capacité Non
Tous les appels entrants

 À présent, sur la liste de vos appareils téléphoniques, il apparaît une nouvelle ligne «Répondeur1» (ou le nom que vous avez choisi)

2 8 8 1 2			🚯 Fixer un mot de g	Mode avancé: Étendu	Conteni	u 💡 Adr			
Aperçu	Périphériques téléphoniques								
Internet	Sur cette page, vous pouvez configurer et éditer tous les téléphones, répondeurs et télécopieurs connectés à FRITZBox.								
Appels	Désignation	Connexion	Numéro d'appel sortant/s	entrant/s	interne/s				
Répertoire téléphonique	Répondeurs 1	intégré/e/s	1.20	tous	**600	2 ×			
Réveil Blocages d'appel	Téléphone	FON 1	D44	tours	1	Z X			
Déviation d'appel Régles de sumérotation			Imprimer la liste	Configurer un nouveau périphérique		Aide			
Périphériques téléphonique	ni -								
Numéros d'appel propres									
Configuration pays									
Réseau résidentiel									
Réseau local sans fil									
DECT									
Système									

4. Personnaliser le répondeur automatique

Dès que vous avez configuré le répondeur automatique sur la Fritz!Box, vous pouvez personnaliser celui-ci au moyen du menu Communication.

Pour ce faire, prenez l'un des téléphones qui est raccordé à la Fritz!Box et appelez le numéro interne du répondeur automatique, Par défaut, celui-ci est le **600.

Dans le cas où plusieurs répondeurs automatiques ont été configurés, prélevez leur numéro interne dans «Périphériques téléphoniques» dans la colonne «Interne».

Le menu vocal vous guide pour les réglages.

Important: Le menu vocal est uniquement disponible en allemand et en anglais

Ici, vous trouverez la structure précise du menu vocal: <u>http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/10:Anrufbeantworter-ueber-Sprachmenue-bedienen</u>

4.1 Enregistrer des messages d'annonce personnalisés

- Sélectionnez le numéro interne du répondeur automatique souhaité (par défaut **600).
- Après la première annonce, appuyez sur la touche 4.
- Appuyez à présent sur la touche 1 afin d'enregistrer une nouvelle annonce d'accueil.
- La touche 8 vous permet maintenant de lancer l'enregistrement parlez après le bip sonore. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche 1.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent écouter à nouveau l'annonce venant d'être enregistrée, à l'aide de la touche 0.