FritzBox7390 - Installazione segreteria telefonica

1. Log in in Fritzbox

• Apra il browser internet (ad es. MS Internet Explorer) sul suo computer e inserisca l'indirizzo IP http://192.168.178.1/ oppure http://fritz.box/.

				irefox	ozilla F	🕘 Mi
Help	<u>T</u> ools	<u>B</u> ookmarks	Hi <u>s</u> tory	⊻iew	<u>E</u> dit	<u>F</u> ile
					ew Tab	⊡ N
The second se	ŀ))	ew Tab	

- Dopo che ha lanciato Fritzbox tramite il browser, inserisca la sua password che ha scelto durante il primo log in. Se non ha ancora scelto una password, può definire qui la password per il router.
- Clicchi su «Registrazione»

-		
FRITZIBox v	dà il benvenuto	
L'interfaccia uten Password [e del FRITZIBox è protetta da una password. Registratevi con la password.	
Se avete dimenti	ato la password potete ripristinare le impostazioni di fabbrica del FRITZIBox.	

2. Preparazione

- 2.1 Modificare la visualizzazione passando a Esperti
 - Nella navigazione, clicchi su «Sistema» e poi su «Modalita avanzate»
 - Attivi «Visualizzazione avanzata»
 - Clicchi su «Applica»



2.2 Salvare il numero di telefono Internet su Fritzbox

- In «Telefonia» selezionare «Propri numeri»
- Clicchi il «simbolo del blocco» accanto al suo numero di telefono

Panoramica Internet Propri numeri Internet Numeri telefonici Impostazioni connessione Trasmissione vocale Chiamate Rubrica In questa pagina potete configurare e modificare i vostri numeri. Preselezione Chiamata di sveglia Stato Numero Connessione Provider Preselezione	
Internet Telefonia Chiamate Rubrica Chiamata di sveglia Chiamata d	
Chiamate In questa pagina potete configurare e modificare i vostri numeri. Rubrica In questa pagina potete configurare e modificare i vostri numeri. Chiamata di sveglia Stato Numero Connessione Provider Preselezione	
Chiamata di sveglia Stato Numero Connessione Provider Preselezione	
	~
Blocchi chiamate O432999458 Internet zut.voice.sunrise.ch *121#	3) ×
Devazione delle chiamat Regole di composizione O 044 Rete fissa *10#	X
Propri numen	121111
Onzioni internazionali Nuovo numero	Guida

 Nella seguente finestra confermi tutti i dati con «OK» senza eseguire modifiche. Se dovesse possedere più numeri, questo passaggio deve essere ripetuto per ogni numero di telefono.

2.3 Assegnare apparecchio telefonico

- Le consigliamo di assegnare su Fritz!Box i suoi apparecchi collegati.
- Selezioni «Telefonia», «Apparecchi di telefonia» e clicchi su «Configurazione nuovo apparecchio».



- In «Collegato con Fritz!Box» selezioni l'apparecchio che ha collegato con Fritz!Box.
- Confermi l'inserimento con «Avanti»

Configurazion	e apparecchi di telefonia
Che tipo di app	varecchio di telefonia desiderate configurare?
Connesso al l	RITZIBex
Potete collega	re al FRITZBox diversi apparecchi di telefonia: Telefoni, segreterie telefoniche, impianti telefonici e fax.
	n e senza segreteria telefonica)
C Segreteria t	elefonica
C Impianto tel	efonico ISDN
C Fax	
Integrato nel	FRITZIBox
Senza dover c fax.	ollegare un apparecchio a parte, qui potete configurare fino a cinque diverse segreterie telefoniche e la ricezione
C Segreteria t	elefonica
C Ricezione fi	ar an

• Nella pagina successiva selezioni il collegamento a cui ha allacciato il suo apparecchio.

Colle	gamento del telefono
1	Collegate il telefono ad una porta adeguata del FRITZ/Box oppure tenete a portata di mano il vostro cordiess (telefono DECT o IP).
2	Selezionate la connessione sulla quale volete usare il telefono.
	FON 1 (telefono analogico)
	C FON 2 (telefono analogico)
	C FON S0 (telefono ISDN)
	C DECT (cordiess)
	C LAN/WLAN (Telefono IP)
3.	immettete una denominazione per il telefono come, ad es , Ufficio oppure Anna.

• Nella fase successiva Fritz!Box verifica se il collegamento al suo apparecchio funziona correttamente. In caso di controllo del funzionamento corretto (il terminale suona), confermi la domanda con «Sì»

Verifica della con	nessione al telefono				
Se il telefono ora s	squilla significa che è stato conn	esso correttamente ed ass Il telefono squilla?	egnato alla connessio	ine giusta.	
			-		

- Qui viene selezionato il suo numero di telefono a cui deve reagire il terminale. Se il suo prodotto Sunrise TV comprende più di un numero di telefono, può selezionare tutti i numeri insieme cliccando sulla selezione «Accettare tutte le chiamate», o selezionarli singolarmente con «Accettare solo chiamate per i seguenti numeri».
- Confermi l'inserimento con «Avanti»

Configurare impostazioni d	iel telefono per le chiamate in entrata
Selezionate se il telefono deve	accettare tutte le chiamate oppure se deve reagire soltanto a chiamate per determinati numeri.
accettare tutte le chiamat	e
C accettare solo chiamate p	er i seguenti numeri:
E 044	(Numero per chiamate in uscita)

• Ora vede una panoramica delle impostazioni eseguite. Può modificarle ancora cliccando su «Indietro» o salvarle successivamente con «Applica».

Applica impostazioni	
Il Telefono viene configurato con le seguenti impost	azioni
Apparecchio di telefonia	Telefono
Denominazione Connesso a	Telefono ECN 1 (telefono analonico)
Numero per chiamate in uscita	044
Numeri per chiamate in entrata	tutte le chiamate in entrata

• Nell'elenco dei suoi apparecchi telefonici compare ora una nuova riga «Telefono» (oppure il nome assegnato individualmente)

		🗥 Impost	are la password	Modalità avanzate: Avanzate	Contenuto	1	Guide
Panoramica	Apparecchi di telefoni	a					
Internet	In questa pagina potete con	nfigurare e modificare i t	elefoni, le segrete	irie telefoniche e i fax collegati al FR	TZIBox.		
Chiamate	Denominazione	Connessione	Numero in uscita	in entrata	interno		
Rubrica	Telefono	FON 1	044	tutti	**1	8	X
Blocchi chiamate Deviazione chiamate Regole di composizione	L		Stampa e	lenco Configurazione nuovo app	arecchio	Guide	
Apparecchi di telefonia							
Propri numeri Opzioni internazionali							
Rete domestica							
WLAN							

3. Installazione segreteria telefonica

- Per installare la segreteria telefonica integrata selezioni nel menu principale «Telefonia» e dopo «Apparecchi di telefonia»
- Clicchi su «Configurazione nuovo apparecchio ».

· ·		A Impost	are la password	Modalità avanzate: Avanzate	Contenuto	P Guid
Panoramica	Apparecchi di telefoni	a				
Internet	In questa pagina potete con	nfigurare e modificare i t	elefoni, le segret	erie telefoniche e i fax collegati al FR	ITZBox.	
Chiamate	Denominazione	Connessione	Numero in uscita	in entrata	interno	
Rubrica Chiamata di sveglia	Telefono	FON 1	044	tutti	1	X
Blocchi chiamate			Stampa e	elenco Configurazione nuovo app	arecchio	Guide
Regole di composizione						
Apparecchi di telefonia						
Propri numeri Opzioni internazionali						
Rete domestica WLAN						
2239222						

- Per utilizzare la segreteria telefonica integrata selezioni«Segreteria telefonica» alla voce «Integrato nel FRITZ!Box».
- Clicchi su «Avanti»

Configurazione	apparecchi di te	elefonia				
Che tipo di appa	recchio di telefonia i	desiderate configurar	re?			
Connesso al Fl	UTZIBox					
Potete collegare	al FRITZIBox divers	ii apparecchi di telefo	onia: Telefoni, segreter	rie telefoniche, i	mpianti telefonici	e fax.
C telefono (con	e senza segreteria t	telefonica)				
C Segreteria tel	efonica					
C Impianto tele	lonico ISDN					
C Fax						
Integrato nel F	RITZ!Box					
Senza dover col	legare un apparecch	iio a parte, qui potete	e configurare fino a cin	que diverse seg	reterie telefonich	e e la ricezione
fax.	seren en anterna a com					
Gegreteria tel	efonica					

- Per registrare le comunicazioni selezioni «Registra comunicazioni» nel tipo di funzionamento.
- In «Risposta segreteria» può configurare il periodo di tempo per cui può reagire la segreteria telefonica integrata
- In «Lunghezza registrazione» può limitare il tempo a disposizione per parlare del chiamante
- Se desidera regolare diverse impostazioni per i singoli numeri di telefono, può assegnare un nome proprio a ciascuna segreteria telefonica nel punto 2. Così facendo si possono facilitare modifiche successive.
- Confermi l'immissione con «Avanti» dopo avere eseguito tutte le impostazioni secondo le sue esigenze.

Impostare la segreteria telefor	lica			
1. Stabilite le impostazioni per la s	egreteria telefonica.			
Modalità	Registrare messaggi	*		
Risposta segreteria	20 secondi			
Lunghezza registrazione	60 secondi	*		
2. Immettete per la segreteria una	denominazione come, ad es. Sogo	siorno oppure Se	ia Anna	
Segreteria teletonica 1				

- Qui viene selezionato il suo numero di telefono sul quale deve reagire la segreteria telefonica integrata. Se il suo prodotto Sunrise TV comprende più di un numero di telefono, può selezionare tutti i numeri insieme cliccando sulla selezione «Accettare tutte le chiamate», o selezionarli singolarmente con «Accettare solo chiamate per i seguenti numeri».
- Confermi la sua selezione con «Avanti».

Impostazioni della	segreteria telefonica per le ch	iamate in entrata		
Selezionate i numer	ri per cui la segreteria telefonica deve	accettare le chiamate.		
 accettare tutte 	le chiamate			
C accettare solo o seguenti numer	chiamate per i i:			
E 044				
		Indiatro	Auneti	Aroulla

• Ora vede una panoramica delle impostazioni eseguite. Può modificarle ancora cliccando su «Indietro» o salvarle successivamente con «Applica».

Applica impostazioni			
La segreteria telefonica viene configurata con le seguenti impostazioni.			
Apparecchio di telefonia Denominazione Modalità Risposta segreteria Lunghezza registrazione Utilizzare memorie USB per aumentare la capacità di registrazione Numeri per chiamate in entrata	Segreteria telefonica integrata Segreteria telefonica 1 Registrare messaggi 20 secondi 60 secondi 10 No tutte le chiamate in entrata		
Suggerimento: • Per ascoltare e per configurare la segreteria telefonica selezionate * • I nuovi messaggi vengono segnalati dai LED INFO lampeggiante de	*600. 4 FRITZIBox		

• Nell'elenco dei suoi apparecchi telefonici compare ora una nuova riga «Segreteria telefonica 1» (oppure il nome assegnato individualmente).

FRITZI	FRITZ!Box 7390									
		a Impost	are la password	Modalită avanzate: Avanzate	Contenuto	💡 Guid				
Panoramica	Apparecchi di telefonia									
Internet Telefonia	In questa pagina potete configurare e modificare i telefoni, le segreterie telefoniche e i fax collegati al FRITZIBox.									
Chiamate	Denominazione	Connessione	Numero in uscita	in entrata	interno					
Rubrica	Segreteria telefonica 1	integrato	÷	tutti	**600	XIX				
Chiamata di sveglia Blocchi chiamate	Telefono	FON 1	044	tutti	-1	X				
Deviazione chiamate Regole di composizione			Stampa e	lenco Configurazione nuovo app	Configurazione nuovo apparecchio Guida					
Apparecchi di telefonia										
Propri numeri Opzioni internazionali										
Rete domestica										
WLAN										
DECT										
Sistema										

4. Personalizzazione della segreteria telefonica

Non appena ha installato la segreteria telefonica su Fritz!Box, può personalizzarla tramite il menu vocale.

Prenda uno dei telefoni che è allacciato a Fritz!Box e chiami il numero interno della segreteria telefonica che, per impostazione predefinita, è **600.

Se sono state installate più segreterie telefoniche, ricavi il loro numero interno in «Apparecchi di telefonia» nella colonna «Interni».

Il menu vocale la porta attraverso le impostazioni.

Importante: il menu vocale è disponibile solo in tedesco e inglese

La struttura esatta del menu vocale è disponibile su: http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/10:Anrufbeantworter-ueber-Sprachmenue-bedienen

4.1 Registrazione di messaggi personali

- Selezioni il numero interno della segreteria telefonica (impostazione predefinita **600).
- Dopo il primo messaggio, prema il tasto 4.
- Selezioni ora il tasto 1 per registrare un nuovo saluto.
- Con il tasto 8 può avviare la nuova registrazione: parli dopo il bip. Termini la registrazione con il tasto 1.
- Se desiderato, può riascoltare il messaggio appena registrato premendo il tasto 0.