

## Business indoor box.

Perfetta copertura di rete 3G, anche in condizioni sfavorevoli: dal garage interrato fino all'officina.

Dimenticate i disturbi in ricezione dovuti a strutture architettoniche mentre telefonate o navigate sul web. Con la Business indoor box di Sunrise, siete collegati alla vostra rete 3G personale nel vostro edificio. Collegate facilmente la femtocella alla connessione Internet esistente e successivamente a una presa di corrente. Ottenete la vostra personale cella radio 3G per una copertura della rete voce e dati ottimale. Rimanete in contatto con i vostri colleghi e clienti e non perdetevi alcun ordine.

### I vantaggi:

- Rete mobile Sunrise personale per l'edificio dell'azienda.
- Ricezione ottimale, indipendentemente da strutture architettoniche sfavorevoli.
- Telefonare senza ostacoli, inviare e-mail e utilizzare la rete Internet alla tariffa Sunrise attuale.

### Business indoor box funziona in questo modo:

- Semplice installazione e collegamento tramite il collegamento Internet.
- Supporto solo per smartphone, tablet e notebook 3G.
- La velocità dipende dal collegamento Internet disponibile.

## Business indoor box, a seconda della dimensione dell'edificio e del numero di collaboratori



### Business indoor box 813

Copertura di rete 3G Sunrise in un'area fino a **50 m**

Supporto contemporaneo di fino a **4 lingue e canali dati**

Download fino a **14,4 Mbit/s**,  
upload fino a **5,7 Mbit/s\***

Dimensioni: 168 mm x 29 mm x 114 mm

**Prezzo: CHF 49.- (una tantum)**



### Business indoor box 1624

Copertura di rete 3G Sunrise in un'area fino a **200 m**

Supporto contemporaneo di fino a **16 lingue e canali dati**

Download fino a **21 Mbit/s**,  
upload fino a **5,7 Mbit/s\***

Dimensioni: 250 mm x 43 mm x 204 mm

**Prezzo: CHF 900.- (una tantum)**

\* A seconda della velocità Internet disponibile, dell'apparecchio utilizzato e della tariffa di telefonia mobile.

## **L'utilizzo della Business indoor box richiede la soddisfazione dei seguenti requisiti:**

- In generale, la copertura all'interno nell'edificio non è sufficiente con 2G o 3G.
- Un abbonamento Postpaid con Sunrise.
- Gli apparecchi presenti devono supportare 3G.
- La larghezza di banda della connessione Internet è di almeno 2 Mbit/s (813) o 5 MBit (1624).
- Le porte Firewall 500 e 4500 in/out sono aperte.

### **Limitazione:**

La Business indoor box si trova di regola in modalità aperta. Tutte le carte SIM attivate per la rete Sunrise (anche quelle prepagate, dei partner roaming, ecc.) possono effettuare chiamate e navigare con la Business indoor box.

## **Domande frequenti**

### **La Business indoor box è utilizzabile anche a livello internazionale?**

No, la Business indoor box si scollega automaticamente all'estero dato che le frequenze UMTS locali non possono essere utilizzate. Anche le chiamate di emergenza vengono assegnate alla sede locale (sede aziendale).

### **La Business indoor box è collegata ad un impianto stabile?**

Per contratto e durante la prima installazione, l'indirizzo del luogo di funzionamento deve essere registrato per motivi legali. Per modificare l'indirizzo a posteriori, si prega di contattare il servizio clienti Sunrise. Il nuovo indirizzo verrà abilitato nella rete Sunrise.

### **La Business indoor box è un ripetitore? In cosa consiste la differenza?**

No, la differenza principale con i ripetitori è che non viene amplificata alcuna rete e quindi la Business indoor box è indipendente da sorgenti esterne presenti nel luogo in cui si monta la nuova cella.

### **Come funziona esattamente la Business indoor box o la trasmissione dei dati?**

I dati mobili, la lingua e gli SMS sono convertiti in dati e vengono trasmessi tramite un collegamento dati convenzionale come ad esempio DSL o fibra ottica. Deve quindi essere presente un collegamento dati di buona qualità; una connessione LTE non è attualmente supportata. Non importa quale provider viene utilizzato per il collegamento a Internet. Se necessario, devono essere aperte nel Firewall le relative porte.

### **Quanto è veloce la trasmissione? A cosa è collegata?**

La velocità massima dipende della velocità Internet disponibile, dall'apparecchio utilizzato e dalla tariffa di telefonia mobile.

### **Come fa la Business indoor box a capire se un utente è autorizzato?**

La Business indoor box si trova di regola in modalità aperta. Tutte le carte SIM che sono sbloccate per la rete Sunrise, anche quelle prepagate, ecc., possono effettuare chiamate e navigare con la Business indoor box.

### **Quanto è sicuro l'utilizzo della Business indoor box?**

La trasmissione di voce e dati avviene in modo molto sicuro: viene stabilito un tunnel IPSec e i dati vengono cifrati end-to-end mediante un certificato affinché tutte le informazioni siano protette.

## **Sunrise Communications AG Business Customers**

Binzmühlestrasse 130  
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

[www.business-sunrise.ch](http://www.business-sunrise.ch)

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.