

Business indoor box.

Perfetta copertura di rete 3G, anche in condizioni sfavorevoli: dal garage interrato fino all'officina.

Dimenticate i disturbi in ricezione dovuti a strutture architettoniche mentre telefonate o navigate sul web. Con la Business indoor box di Sunrise, siete collegati alla vostra rete 3G personale nel vostro edificio. Collegate facilmente la femtocella alla connessione Internet esistente e successivamente a una presa di corrente. Ottenete la vostra personale cella radio 3G per una copertura della rete voce e dati ottimale. Rimanete in contatto con i vostri colleghi e clienti e non perdetevi alcun ordine.

I vantaggi:

- Rete mobile Sunrise personale per l'edificio dell'azienda.
- Ricezione ottimale, indipendentemente da strutture architettoniche sfavorevoli.
- Telefonare senza ostacoli, inviare e-mail e utilizzare la rete Internet alla tariffa Sunrise attuale.

Business indoor box funziona in questo modo:

- Semplice installazione e collegamento tramite il collegamento Internet.
- Supporto solo per smartphone, tablet e notebook 3G.
- La velocità dipende dal collegamento Internet disponibile.

Business indoor box, a seconda della dimensione dell'edificio e del numero di collaboratori



Business indoor box 813
Copertura di rete 3G Sunrise in un'area fino a 50 m
Supporto contemporaneo di fino a 4 lingue e canali dati
Download fino a 14,4 Mbit/s , upload fino a 5,7 Mbit/s*
Dimensioni: 168 mm x 29 mm x 114 mm
Prezzo: CHF 49.- (una tantum)



Business indoor box 1624
Copertura di rete 3G Sunrise in un'area fino a 200 m
Supporto contemporaneo di fino a 16 lingue e canali dati
Download fino a 21 Mbit/s , upload fino a 5,7 Mbit/s*
Dimensioni: 250 mm x 43 mm x 204 mm
Prezzo: CHF 900.- (una tantum)

* A seconda della velocità Internet disponibile, dell'apparecchio utilizzato e della tariffa di telefonia mobile.

L'utilizzo della Business indoor box richiede la soddisfazione dei seguenti requisiti:

- In generale, la copertura all'interno nell'edificio non è sufficiente con 2G o 3G.
- Un abbonamento Postpaid con Sunrise.
- Gli apparecchi presenti devono supportare 3G.
- La larghezza di banda della connessione Internet è di almeno 2 Mbit/s (813) o 5 MBit (1624).
- Le porte Firewall 500 e 4500 in/out sono aperte.

Limitazione:

La Business indoor box si trova di regola in modalità aperta. Tutte le carte SIM attivate per la rete Sunrise (anche quelle prepagate, dei partner roaming, ecc.) possono effettuare chiamate e navigare con la Business indoor box.

Domande frequenti

La Business indoor box è utilizzabile anche a livello internazionale?

No, la Business indoor box si scollega automaticamente all'estero dato che le frequenze UMTS locali non possono essere utilizzate. Anche le chiamate di emergenza vengono assegnate alla sede locale (sede aziendale).

La Business indoor box è collegata ad un impianto stabile?

Per contratto e durante la prima installazione, l'indirizzo del luogo di funzionamento deve essere registrato per motivi legali. Per modificare l'indirizzo a posteriori, si prega di contattare il servizio clienti Sunrise. Il nuovo indirizzo verrà abilitato nella rete Sunrise.

La Business indoor box è un ripetitore? In cosa consiste la differenza?

No, la differenza principale con i ripetitori è che non viene amplificata alcuna rete e quindi la Business indoor box è indipendente da sorgenti esterne presenti nel luogo in cui si monta la nuova cella.

Come funziona esattamente la Business indoor box o la trasmissione dei dati?

I dati mobili, la lingua e gli SMS sono convertiti in dati e vengono trasmessi tramite un collegamento dati convenzionale come ad esempio DSL o fibra ottica. Deve quindi essere presente un collegamento dati di buona qualità; una connessione LTE non è attualmente supportata. Non importa quale provider viene utilizzato per il collegamento a Internet. Se necessario, devono essere aperte nel Firewall le relative porte.

Quanto è veloce la trasmissione? A cosa è collegata?

La velocità massima dipende della velocità Internet disponibile, dall'apparecchio utilizzato e dalla tariffa di telefonia mobile.

Come fa la Business indoor box a capire se un utente è autorizzato?

La Business indoor box si trova di regola in modalità aperta. Tutte le carte SIM che sono sbloccate per la rete Sunrise, anche quelle prepagate, ecc., possono effettuare chiamate e navigare con la Business indoor box.

Quanto è sicuro l'utilizzo della Business indoor box?

La trasmissione di voce e dati avviene in modo molto sicuro: viene stabilito un tunnel IPSec e i dati vengono cifrati end-to-end mediante un certificato affinché tutte le informazioni siano protette.

Sunrise Communications AG**Business Customers**

Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.