

# Sunrise inbox per Sunrise click&call+: istruzioni per l'uso

## Attivazione della Sunrise inbox

È possibile attivare la Sunrise inbox tramite il [sunrise.ch/ilmioconto](https://sunrise.ch/ilmioconto) o il numero di telefono 0800 707 707.

## Funzioni della Sunrise inbox

### Attivazione e disattivazione della Sunrise inbox

Attivazione della deviazione di chiamata se la linea è occupata \*67\*0860**441234567**# (**numero di telefono personale**)

Disattivazione della deviazione di chiamata se la linea è occupata #67#

Attivazione della deviazione di chiamata in caso di assenza \*61\*0860**441234567**# (**numero di telefono personale**)

Disattivazione della deviazione di chiamata in caso di assenza #61#

Attivazione della deviazione diretta di tutte le chiamate \*21\*0860**441234567**# (**numero di telefono personale**)

Disattivazione della deviazione diretta di tutte le chiamate #21#

### Accesso alla Sunrise inbox

Da un numero diretto

0860441234567 (numero di telefono personale)

Da un altro numero di telefono

0860441234567 (numero di telefono personale)

(Inserimento durante il messaggio di saluto)

\*(Codice PIN)#

### Opzioni nel menu principale

Ascolto dei messaggi vocali e fax

1

Opzioni per la mailbox

9


Guida

0

Stampa di tutti i nuovi fax

22

## Opzioni durante la riproduzione dei messaggi vocali



Riascoltare il messaggio vocale	1
Cancellare il messaggio vocale	2
Memorizzare il messaggio vocale	3
Consultare le informazioni sul numero chiamante	4
(La funzione è disattivata se è attivato per default il messaggio che fornisce informazioni sul numero chiamante)	
Stampare fax (consentito solo nel menu fax)	6
Riavvolgere di 8 secondi	7
Tornare all'inizio del messaggio	77
Tornare al messaggio precedente	777
Pausa e riavvio	8
Mandare avanti veloce di 8 secondi	9
Passare alla fine del messaggio	99
Richiamata diretta dalla Sunrise inbox	#
(Solo durante la consultazione dei messaggi dal numero telefonico sul quale è stata registrata la Sunrise inbox o un numero diretto)	
Tornare al menu principale	*

## Opzioni mailbox (dal menu principale)

Messaggio di saluto personalizzato	911
Messaggio di saluto standard	912
Messaggio di assenza	913
1. Definire il numero diretto	921 (numero di telefono)#
2. Definire il numero diretto	922 (numero di telefono)#
Impostare il numero di fax standard	93 (numero di fax)#
Modificare il codice PIN	94 (nuovo codice PIN a 4 cifre)#
Lingua del menu Tedesco	951
Lingua del menu Francese	952
Lingua del menu Italiano	953
Lingua del menu Inglese	954
Attivazione e disattivazione delle informazioni sul numero chiamante	961
Notifica via SMS	971 (numero di cellulare)#
Notifica tramite chiamata	972
(Chiamata possibile solo verso il numero telefonico sul quale è registrata la Sunrise inbox)	