



Istruzioni

Quick Start
Iniziare subito
a navigare


Installazione Sunrise Internet Box



Installazione chiavetta USB




Attivazione Sunrise Internet Box




Sincronizzazione


Termina quando la spia luminosa verde o blu rimane accesa.



Collegare terminali con LAN (cavo)



Collegare terminale con WLAN (Wi-Fi, senza cavo)



Per maggiori informazioni: sunrise.ch/sib

Finito!

Nei prossimi giorni vi informeremo in merito alla data di attivazione della linea di collegamento. In quella data collegate il Sunrise Internet Box alla presa DSL/telefonica, oppure alla presa per la fibra ottica. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili nella guida rapida fornita in dotazione con il Sunrise Internet Box.

Fino ad allora navigate a piena velocità 3G/4G* e senza limitazione del volume dati sulla rete mobile Sunrise.

Domande?

Avete domande o vi serve aiuto? Visitate il nostro sito all'indirizzo sunrise.ch/it/sib

Siamo a vostra completa disposizione.

Cordiali saluti
Il team Sunrise

Suggerimento

Fino alla data di attivazione, posizionate il Sunrise Internet Box in un punto in cui avete la migliore ricezione 4G (ad esempio vicino a finestre).

Importante

Utilizzate la chiavetta USB LTE solo con il Sunrise Internet Box per poter sfruttare appieno il servizio offerto da Sunrise Home. Telefonia mobile, SMS e roaming non sono possibili. Il collegamento Internet viene bloccato non appena utilizzate la SIM con un altro terminale.

* Velocità massima rete 4G (High Speed) 100 Mbit/s (download) e 10 Mbit/s (upload). Le velocità di trasmissione si riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere garantite. La velocità di navigazione effettiva dipende ad es. da fattori quali la posizione geografica, la copertura di rete, la distanza dal ripetitore, la potenza del segnale all'interno/all'esterno di edifici o da altri fattori e può essere inferiore alla velocità massima Internet indicata. L'opzione Quick Start si disattiva automaticamente 60 giorni dopo l'attivazione.