

Sunrise Internet Box con antenna 5G da esterno



- 1. Collegare l'antenna 5G da esterno**
- 2. Collegare il cavo di rete all'antenna da esterno**
- 3. Collegare l'antenna da esterno al modem interno**

Sunrise

Dotazione



Huawei 5G Antenna

- Huawei 5G Antenna *(Resistente all'acqua e al vento)*
- Carta SIM *(Già integrata nell'antenna 5G)*
- Chiave esagonale
- Cavo di rete armato (10 m)
(Il cavo nel rotolo metallico è stato progettato per resistere agli attriti e alle sollecitazioni che danneggerebbero i cavi tradizionali. È possibile chiudere una porta o una finestra passando sopra il cavo senza romperlo o danneggiarlo.)
- Adattatore di segnale
- Base e cinghia metallica da palo



Sunrise Internet Box

- Sunrise Internet Box
- Cavo di alimentazione
- Cavo LAN

Ecco una panoramica della dotazione. **Per favore, per l'installazione utilizzi solo le parti incluse.** Anche se deve sostituire solo il box, sostituisca i corrispondenti cavi con i nuovi!



Panoramica dell'installazione

1 5G Antenna




WAN&POWER
Adattatore di
segnale

2 Finestra/porta



Cavo di rete armato
(10 m)

3 Adattatore di segnale



4 Sunrise Internet Box




Istruzioni importanti

Ha ricevuto **l'SMS di attivazione**?

Ricevendo l'SMS avrà la conferma che...
... la sua linea Internet è stata attivata,
... è possibile avviare l'installazione,



La migliore **ricezione 5G** a casa sua.

Quando colloca l'antenna 5G, può utilizzare l'app Sunrise Rete Mobile (disponibile gratuitamente nel PlayStore). Basta controllare la bussola del segnale per verificare dove la ricezione del 5G è migliore



1

Montaggio dell'apparecchio esterno



Fissare la base dell'unità esterna a una ringhiera/balaustra stabile, verticale o orizzontale, con la cinghia metallica in dotazione.

Stringere la vite fino a fissare saldamente la base.

2



Collegare il **cavo di rete armato** all'unità esterna. Assicurarsi di sentire il tipico «clic» che conferma il corretto collegamento della spina alla presa.

Serrare il coperchio di protezione stringendo le viti con la chiave esagonale in dotazione.

3




A questo punto è possibile fissare l'unità esterna alla base, facendola scorrere sulla linguetta fino a sentire un **clic**.

4



Far passare il cavo di rete armato dall'unità esterna all'unità interna attraverso una finestra o una porta. Il cavo in dotazione è stato progettato per resistere agli attriti e alle sollecitazioni che danneggerebbero i cavi tradizionali.

5



Inserire il cavo di rete armato (10m) proveniente dall'unità esterna nella presa blu dell'unità interna (WAN&POWER).

6



Tutto collegato? Quando entrambe le spie LED diventano verdi, l'unità esterna è pronta a fornire Internet veloce.



Installazione del modem interno

1

Creazione di un segnale Wi-Fi in casa


Collegare la Sunrise Internet Box alla corrente e metterla in funzione con il pulsante di accensione posto sul lato.





2

Quindi, collegare l'adattatore PoE dall'unità esterna alla Sunrise Internet Box tramite il cavo LAN (porta WAN).



I pannelli evidenziati in giallo dovrebbero essere accesi per segnalare il corretto funzionamento del modem.

Consigli e suggerimenti



L'intensità dei LED può essere regolata. Prema brevemente e contemporaneamente i due pulsanti sulla parte superiore del box.

Ecco cosa significano i LED:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Collegato alla fibra | DECT Telefono DECT collegato |
| Collegato a Internet | Numero di telefono ok |
| In configurazione - non toccare | Numero di telefono ok |
| Servizio TV configurato | Wi-Fi (WLAN) attivata |
| Apparecchio USB collegato | Wi-Fi (WLAN) attivata |

IT

Per usufruire di Internet veloce, collegati i tuoi apparecchi Wi-Fi alla nuova Sunrise Internet Box. (Per un'esperienza Internet ottimale, spenga la Sunrise Internet Box utilizzata finora per non creare interferenze.)



Se desidera personalizzare il suo box, apra nel suo browser la pagina di configurazione.

<http://sunrise.box>
<http://192.168.1.1>

Troverà la password sul lato inferiore del suo Sunrise Internet Box.