

Sunrise TV Box

2

Installare semplicemente
il Sunrise TV Box



Per la tua giornata. **Sunrise**

Un cordiale benvenuto a Sunrise TV.

Ci fa piacere che la sua scelta sia caduta su Sunrise TV. Ha fatto la scelta giusta. Sunrise TV le offre tutto ciò che serve per un utilizzo tranquillo e piacevole di telefono, Internet e televisione.

Sunrise TV può installarlo facilmente lei stesso/a. Noi l'accompagniamo passo per passo durante l'installazione. L'installazione di Sunrise TV si esegue in due tappe. Dapprima si collega il Sunrise WLAN modem. A questo scopo si utilizza il pacchetto 1. Per installare il Sunrise TV Box, deve quindi seguire questa istruzione. Tutto quello che le serve lo trova nel pacchetto 2.

Buon divertimento con Sunrise TV!

Importante: Esegua i passi di questa istruzione solo dopo aver installato con successo il Modem WLAN Sunrise (pacchetto 1).

Ha domande concernenti la Sunrise TV o le serve assistenza durante l'installazione? Telefoni semplicemente al numero 0800 707 606. Sarà un piacere aiutarla.

Indice

Volume della fornitura **38**

Installazione **39**

Preparare l'installazione **39**

Panoramica sull'installazione della Sunrise TV Box **40**

Collegare la Sunrise TV Box **41**

Opzione: Connessione con opzioni hardware **43**

Collegare il televisore **44**


Mettere in funzione la Sunrise TV **47**

Eliminare i disturbi **48**

Informazioni importanti **49**

Volume della fornitura


Il pacchetto 2 contiene i seguenti apparecchi e accessori:




Sunrise TV Box (programmata pronta per l'uso)




Telecomando con pile




Cavo di rete e alimentatore di rete (nero)



Cavo Ethernet (grigio)



Cavo HDMI (nero)



Cavo SCART (nero)

Installazione

Preparare l'installazione

Controllare l'installazione del Sunrise WLAN modem (pacchetto 1)

Prima di poter iniziare con l'installazione del Sunrise TV Box (pacchetto 2), il modem WLAN Sunrise (pacchetto 1) deve essere connesso correttamente.

- Il suo telefono a rete fissa funziona.
- Il suo computer è connesso a Internet.

Funziona tutto? Allora segua i passi di questa istruzione, per installare la Sunrise TV Box.

Tenere pronta l'istruzione per l'uso del televisore

Tenga pronta l'istruzione per l'uso del suo televisore. Potrà così consultare in qualsiasi momento le informazioni sulle connessioni e sull'uso.

Controllare le lunghezze dei cavi

I cavi forniti sono sufficienti per le seguenti distanze:

- Sunrise TV Box verso il televisore: max. 1 m
- Sunrise TV Box verso il modem WLAN Sunrise: max. 4,25 m
- Sunrise TV Box verso la presa della corrente: max. 5 m

Se le servissero cavi più lunghi, li trova presso negozi specializzati o presso www.sunrise.ch/tv-accessories.


Panoramica sull'installazione della Sunrise TV Box

Passo 1:
Collegare la Sunrise TV Box al modem WLAN.

Passo 2:
Collegare il televisore alla Sunrise TV Box.

Modem WLAN Sunrise

Televisore



Passo 3:
Connettere la Sunrise TV Box con
la presa della corrente.


Collegare la Sunrise TV Box

Sistemare la Sunrise TV Box


La Sunrise TV Box va sistemata preferibilmente nella stessa stanza nella quale è stato installato il Sunrise WLAN modem.

Buono a sapersi: Sono possibili anche altre sistemazioni. Per farlo però le servono altre opzioni hardware. Maggiori informazioni a riguardo le trova alla pagina 43.


Sistemi la Sunrise TV Box su un appoggio solido.



I cavi forniti sono sufficienti per le seguenti distanze:



Max. 1 m dal
televisore



Max. 4,25 m dal
Sunrise WLAN Modem




Max. 3,5 m da un
collegamento elettrico

Importante: La Sunrise TV Box si riscalda durante l'esercizio. Quindi:

- La Sunrise TV Box non può essere sistemata in mobili chiusi.
- Non accatasti la Sunrise TV Box assieme ad altri apparecchi (ad. es. Sunrise WLAN Modem).
- Si assicuri che il flusso d'aria sia libero da ogni lato.
- Faccia attenzione affinché la Sunrise TV Box non venga mai coperta da oggetti (ad. es. da tende o giornali).

Collegare con il Sunrise WLAN Modem

- 1 Prenda il cavo Ethernet grigio compreso nella fornitura.
- 2 Con esso collega adesso la porta «10/100 ETHERNET» del Sunrise TV Box con la porta «LAN 1» del Sunrise WLAN Modems.



Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza funzione. Non possono essere utilizzate per collegare altri apparecchi.

Buono a sapersi: Le serve un cavo Ethernet più lungo? Nei negozi specializzati o presso www.sunrise.ch/tv-accessories trova altri cavi Ethernet in diverse lunghezze.

Opzione: Connessione con opzioni hardware

(WLAN Modem e TV Box si trovano in stanze diverse)

Se non desiderasse installare il Sunrise WLAN Modem e la Sunrise TV Box nella stessa stanza, le consigliamo di usare una delle seguenti possibilità di collegamento.


Importante: La preghiamo di usare le opzioni hardware offerte da Sunrise. Per altre soluzioni Sunrise può offrire solo limitatamente il suo supporto.

Possibilità di connessione I: Wireless Connection Kit

Il Wireless Connection Kit utilizza una speciale tecnica di radiotrasmissione dei dati. Consiste in due apparecchi configurati pronti per l'uso. Uno lo collega con il Sunrise WLAN Modem, l'altro con la Sunrise TV Box.

Il Wireless Connection Kit può ordinarlo da Sunrise:
www.sunrise.ch/tv-accessories

Ulteriori informazioni le trova presso:
www.sunrise.ch/tv-support




Possibilità di connessione II: Powerline Connection Kit

Il Powerline Connection Kit utilizza la rete elettrica del suo edificio per la trasmissione di dati. Consiste in due adattatori Powerline. Uno lo collega con il Sunrise WLAN Modem, l'altro con la Sunrise TV Box. Poi inserisce ogni adattatore Powerline nella presa della corrente più vicina.

Il Powerline Connection Kit può ordinarlo da Sunrise:
www.sunrise.ch/tv-accessories

Ulteriori informazioni le trova presso:
www.sunrise.ch/tv-support




Collegare il televisore

Variante A: Possiede un televisore con porta HDMI

Viene utilizzata la porta HDMI. 

Se il suo televisore dispone di una porta HDMI, le consigliamo di utilizzare questa porta. Offre la migliore qualità dell'immagine. Alcuni televisori dispongono di più di una porta HDMI. Non importa quale decide di utilizzare.

- 1 Prenda il cavo HDMI nero compreso nella fornitura.
- 2 Colleghi con esso la porta «HDMI» della Sunrise TV Box con una porta HDMI del televisore.



Buono a sapersi: Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza funzione. Non possono essere utilizzate per collegare altri apparecchi.


- 3 Se ha collegato altri apparecchi (come lettore DVD, videoregistratore, console da gioco, set-top box ecc.) al televisore, li spenga fino a quando avrà finito di installare la Sunrise TV.
- 4 Accenda il televisore.

Variante B: Lei possiede un televisore **senza** porta HDMI

In tal caso si utilizza la porta SCART. 

Se il suo televisore non disponesse di una porta HDMI, allora usi la porta SCART. La porta SCART purtroppo non offre la piena qualità dell'immagine. Alcuni televisori dispongono di più di una porta SCART. Non importa quale decide di utilizzare.

- 1 Prenda il cavo SCART nero compreso nella fornitura.
- 2 Con il cavo SCART compreso nella fornitura colleghi la porta «SCART TO TV» della Sunrise TV Box con una porta SCART del suo televisore.




Buono a sapersi: Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza funzione. Non possono essere utilizzate per collegare altri apparecchi.

- 3 Se ha collegato altri apparecchi (come lettore DVD, videoregistratore, console da gioco, set-top box ecc.) all'apparecchio TV, li spenga fino a quando avrà finito di installare la Sunrise TV.
- 4 Accenda il televisore.

Collegare la Sunrise TV Box alla presa della corrente

- 1** Prenda l'alimentatore di rete compreso nella fornitura e il cavo di rete nero.
- 2** Collegli l'alimentatore di rete alla presa «POWER» della Sunrise TV Box.
- 3** Collegli il cavo di rete all'alimentatore di rete.
- 4** Collegli l'alimentatore di rete all'attacco della corrente (presa, lista di prese o cavo di prolunga).



Mettere in funzione la Sunrise TV

- 1 Prenda le pile fornite e il telecomando Sunrise TV.
- 2 Accenda la Sunrise TV Box con il tasto On/Off  del telecomando Sunrise TV.

Importante: Il tasto d'accensione sul lato frontale della Sunrise TV Box lampeggia di blu. A questo punto la Sunrise TV Box viene configurata automaticamente. La configurazione può durare fino a 10 minuti.

Importante: La configurazione automatica non deve essere disturbata. Non esegua modifiche alla Sunrise TV Box e ai cavi.

- 3 Probabilmente il televisore mostra già l'immagine della procedura guidata per la configurazione. Se non fosse così, commuti il televisore sul canale al quale ha collegato la Sunrise TV Box.

Buono a sapersi: Forse sa come trovare il canale giusto perché l'ha già fatto con altri apparecchi che ha collegato al televisore (lettore DVD, videoregistratore, console da gioco, ecc.) Se non è sicuro/a, si informi consultando l'istruzione per l'uso del suo televisore.

- 4 Attenda fino a quando sullo schermo appare la procedura guidata per la configurazione. La configurazione può durare fino a 10 minuti. Ora vede la seguente immagine:



- 5 La procedura guidata per la configurazione la conduce passo per passo attraverso le impostazioni di base della Sunrise TV. Segua le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Eliminare i disturbi

Impossibile accendere la Sunrise TV Box


- Gli elementi di comando e le indicazioni della Sunrise TV Box restano scure.

Controlli il collegamento della Sunrise TV Box alla presa della corrente.

- L'alimentatore di rete è collegato alla presa «Power» della Sunrise TV Box (pagina 46)?
- L'alimentatore di rete è collegato alla presa della corrente (pagina 46)?

Sullo schermo appare l'assistente di configurazione

- Gli elementi di comando e le indicazioni della Sunrise TV Box sono illuminate.
- La spia di controllo luminosa (**A**) presso la porta «10/100 ETHERNET» dietro la Sunrise TV Box non lampeggia. Se non lampeggia, si attenga ai passi elencati alla pagina 42.



Controlli il collegamento della Sunrise TV Box al Sunrise WLAN Modem.

- La porta «10/100 ETHERNET» della Sunrise TV Box è collegata alla porta «LAN 1» del Sunrise WLAN Modem (pagina 42)?
- Se ha collegato la Sunrise TV Box e il Sunrise WLAN Modem con l'aiuto di opzioni Hardware (Wireless Connection Kit oppure Powerline Connection Kit), controlli il collegamento in base all'istruzione degli accessori.

Servizio assistenza clienti Sunrise TV

Se dopo aver controllato le connessioni il disturbo non dovesse essere stato eliminato, il nostro servizio assistenza clienti Sunrise TV l'aiuta volentieri al numero 0800 707 606.

Se decide di telefonare tenga pronto quanto segue:

- Il suo numero di cliente Sunrise.
- Il suo numero telefonico.
- Un computer attivo.

Informazioni importanti

Installazione a casa

Il nostro partner per le installazioni è a sua disposizione per eseguire l'installazione completa della sua Sunrise TV. Se avesse altre domande o desiderasse prendere un appuntamento, il nostro servizio assistenza clienti Sunrise resta a sua completa disposizione al numero 0800 707 606.

Osservazioni relative alla sicurezza

È consentito utilizzare gli apparecchi Sunrise solo all'interno dei locali.

Li sistemi su un appoggio stabile.

Pulisca gli apparecchi usando un panno asciutto. I liquidi possono danneggiare gli apparecchi e provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di temporali staccare gli apparecchi dalla presa della corrente. Potrebbero essere danneggiati dai fulmini.

Importante: Gli apparecchi di Sunrise TV si riscaldano durante l'esercizio. Quindi:

- Non li sistemi dentro mobili chiusi.
- Non li accatasti assieme ad altri apparecchi.
- Si assicuri che il flusso d'aria sia libero da ogni lato.
- Faccia attenzione affinché la Sunrise TV Box non venga mai coperta da oggetti (ad esempio da tende o giornali).

Comunicare un difetto

- 1** Stacchi l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2** Si metta in contatto con il servizio assistenza clienti Sunrise TV telefonando al numero gratuito 0800 707 606. Quando telefona tenga a portata di mano il suo numero di cliente Sunrise e il suo numero di telefono fisso.

Importante: Gli apparecchi di Sunrise TV Box sono apparecchi noleggiati.

- Non è permesso ripararli personalmente.
- Non è permesso smaltirli personalmente.

Gut zu wissen: Weitere Informationen zur Bedienung von Sunrise TV finden Sie auf www.sunrise.ch/tv-support.

Bon à savoir : Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Sunrise TV, voir www.sunrise.ch/tv-support.

Buono a sapersi: Altre informazioni sull'uso di Sunrise TV le trova presso www.sunrise.ch/tv-support.

Sunrise Communications AG
Binzmühlestrasse 130
Postfach
8050 Zürich

0800 707 606
www.sunrise.ch/tv-support

SAP 13513

