


Sunrise TV App:

Sunrise TV in Ihrer Hosentasche.

So haben Sie Sunrise TV immer dabei. Mit allem, was Sunrise Smart TV so einzigartig macht: Live TV in HD, ComeBack TV Agent, Programmtipps, Senderlisten und alle Ihre Cloud-Aufnahmen. Streaming-Datennutzung ist gratis für Mobilabo-Kunden von Sunrise oder MTV mobile.

Sunrise Smart TV.

Kurzanleitung.



ANDROID APP ON
Google play


Available on the
App Store



Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Hier ist alles einfach erklärt: sunrise.ch/de/smartztv

Sunrise



Sunrise Smart TV.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.



Suche: Für alle, die wissen, was sie suchen.

Mit der Suchfunktion können Sie alle Sendungen nach einem Begriff durchsuchen.



Power/Standby: Schneller Strom sparen.

Kurz drücken, um den Standby-Modus ein- oder auszuschalten. Gedrückt halten, um die TV-Box ganz ein- oder auszuschalten.



Sunrise TV Guide: Ihre elektronische Programmzeitschrift.

Hier sehen Sie einfach und kompakt, wann welche Sendungen laufen - egal, ob Sie eine vergangene, aktuelle oder zukünftige Sendung suchen.



Aufnahmen: Wechselt zu Menü «Aufnahmen» mit vorhandenen und geplanten Aufnahmen sowie Serienaufnahmen.



Hauptmenü: Das Knöpfchen für alles.

Über das Hauptmenü erreichen Sie zentral alle Funktionen von Sunrise TV.



Cloud-Aufnahme: Mehr Aufnahmestunden für Ihre persönliche Videothek.

Mit dieser Taste nehmen Sie neu noch mehr Sendungen auf - und nutzen dafür unseren Cloud-Speicherplatz.



Zurück: In der Sendung 10 Sekunden zurückspringen. Mehrfache Klicks werden kumuliert, so können Sie mehr als 10 Sekunden zurückspringen.



Abbildung kann vom Original abweichen.

QuickZapper: Was verpass ich gerade?

Im Live TV können Sie sich eine Übersicht anzeigen lassen, was auf anderen Sendern läuft. Drücken Sie einfach den Pfeil nach rechts.

TV Guide mini: Das Wichtigste zur laufenden Sendung.

Im Live TV erhalten Sie mit einem Druck auf den Pfeil nach unten Infos zur Sendung am unteren Bildschirmrand.

Video on Demand: Grosses Kino auf Knopfdruck.

Im VoD-Store holen Sie sich Spielfilme und TV-Serien per Knopfdruck auf das TV-Gerät.

Live Pause: Anhalten. Fortfahren. Zurückspulen.

Mit der «Wiedergabe/Pause»-Taste halten Sie einfach bis zu einer Stunde lang die laufende Sendung an.

Vor: In der Sendung 30 Sekunden vorspringen.

Mehrfache Klicks werden kumuliert, so können Sie mehr als 30 Sekunden vorspringen.

Ausführlichere Informationen zu Ihrer Fernbedienung und Sunrise Smart TV:
sunrise.ch/de/tvsupport

